

- Инструкции
- Пенная насадка

Инструкция по эксплуатации пенной насадки (Karcher, Kranzle, Portotecnica, Faip, Bosch, Lavor ...).

Пенная насадка применяется для нанесения различных химических средств (бесконтактная химия, воск, осушитель) с помощью аппарата высокого давления (минимойки).



Применение:

1. Открутите против часовой стрелки бачок (1) и залейте в него бесконтактную химию в требуемом соотношении (смотрите инструкцию по бесконтактному шампуню).

2. Прикрутите бачок (1) с залитым в него химическим средством к пенной насадке.

ВНИМАНИЕ Закручивать бачок следует аккуратно, т.к. пенная насадка состоит из латуни, а бачок из пластика. При неправильном закручивании Вы можете сорвать резьбу на бачке, при этом пластиковая стружка будет попадать в инжектор и засорять пенную “таблетку”, что приведёт к неисправности насадки.

3. Для получения пены отрегулируйте вращением регулятора (4) требуемое соотношение шампуня с водой. Данная

регулировка позволяет сделать как плотную пенную “шапку”, так и жидкий мыльный раствор.

4. Отрегулируйте вращением регулятора (3) требуемую струю распыления химического средства – от точечной струи до широкой лопатки.

5. Включите аппарат высокого давления, облейте поверхность пеной, подождите 2-5 минут (смотрите инструкцию по бесконтактному шампуню) для её воздействия с грязью. После смойте струёй высокого давления поверхность от химии и оставшейся грязи.

ВНИМАНИЕ.

6. После каждого применения пенной насадки произведите следующую процедуру: Не снимая пенную насадку с пистолета открутите бачок (1) и нажмите на курок пистолета, удерживая его в течении не менее 30 секунд, тем самым промывая водой все каналы и пенообразующую “таблетку” от остатков шампуня. Если не промывать насадку в ней образуется налёт от шампуня, что приводит к её выходу из строя.

**Соблюдение инструкции позволит увеличить срок службы
пенообразующей насадки.**

Контактный телефон: +7 (495) 649-98-92, +7 (495) 724-14-20
Контактный E-Mail: info@LineClean.ru
Интернет сайт: www.LineClean.ru